

**MINISCAN HP3**

CHANNEL	FUNCTION
1	COLOUR CHANGE
2	GOBO ROTATION
3	GOBO CHANGE
4	DIMMER / STOPPER / STROBE
5	PAN
6	TILT
7	EFFECTS
8	FOCUS
9	IRIS
10	RESET
11	PAN FINE (with option 16b ON)
12	TILT FINE (with option 16b ON)

**I** Per entrare nel menu premere due volte il pulsante SELECT e con i tasti UP-DOWN è possibile scorrere le varie opzioni dal livello superiore (PIn) a quella di livello inferiore (FAC).

**GB** To access the menu press SELECT twice and with UP and DOWN buttons you can scroll through the various options from the top level (PIn) to the bottom level (FAC).

**F** Pour entrer dans le menu appuyer deux fois sur le bouton SELECT et avec les touches UP-DOWN il est possible de défiler les différentes options du niveau supérieur (PIn) au niveau inférieur (FAC).

**D** Um in das Menü einzutreten, drückt man zwei Mal die Taste SELECT und mit den Tasten UP-DOWN kann man die verschiedenen Optionen von der oberen Ebene (PIn) bis zur unteren Ebene (FAC) durchlaufen.

**E** Para entrar en el menú pulsar dos veces el pulsador SELECT y con las dos teclas UP-DOWN es posible desplazar las diferentes opciones desde el nivel superior (PIn) hasta el nivel inferior (FAC).