

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

**Complete Spare Parts List of
ClayPaky Stage Light 300**

080168/001 Black

080168/010 Chromed

082017/001

020002/029

020025/002

082013/001

020131

020218

080874/001

021016

082018/001

080285/001

183006/001

020016/002

081256/801

081606/002

183049/001

020003/001

020004/005

080269/001

030774

020002/010

020106/003

188002/801

183005/001

020210/007

020201/003

020210/005
020201/002
020106/002
699064/001
020031/008
080630/001
080651/001
020418/001
082020/801
021724
080275/001
020101/002
188042/801
188038/001
021102/001
080274/001
080264/001
081044/001
020005/012
020212/002
020102/001
020002/057
081258/801
081974/001
188215/001
082012/001
021726
020017/002
082025/801
183048/001
081044/002
183060/001

020217/005
020413/001
081050/001
031242
183017/801
080653/001
020602/006
021017
080286/001
080273/001
188016/801
188005/001
188009/001
020106/006
020201/005
030971
020032/001
188043/001
188008/001
020025/003
699116
031801
031806 (200V 50/60Hz)
031823 (208-240V 50/60Hz)
105068/801 (120V 60Hz)
105068/804 (100V 50/60Hz)
081977/001
020002/008
030840
020031/003
030002
080793/001

030027
031045
030342 (200-240V)
030346 (100-120V)
020004/006
020025/001
030120
030121
030122
030406
030710/002 (200-240V)
030710/001 (100-120V)
188030/001
020004/013
020004/004
021211
080602/002
081022/001
081965/001 (200-240V)
081965/002 (100-120V)
188224/001 Black
188224/010 Chromed
020005/008
188052/001
188211/001 (75÷115mm)
188216/001 (115÷170mm)
080483/001 (75÷115mm)
080482/001 (115÷170mm)
081443/001 (75÷115mm)
081438/001 (115÷170mm)
082015/001
080628/003

080838/001
150052/001
182008/001
020401/003
020412/001
020204/001
188236/001
080471/001
080470/001
080601/001
188210/001
188236/002
081402/001
030343
105006/001
080433/001
081105/001
L10043 (HTI 300W/DX)
L10051 (HTI300W/DEL)
081105/002
188207/801
020118/004
188206/001
188232/801
188233/001
188208/801
188025/001
020217/003
188225/001 Black
188225/010 Chromed
080519/001
081962/001

020016/010
081238/801
021722
080484/001
020002/032
188200/001
188201/001
020002/003
020601/004
176037/002
080263/003
020101/001
188203/001
188202/801
188050/001
176038/003
020002/001
188214/001
188204/001
188219/801
188205/801
188212/801
020620/004
081445/001
021721
182035/801
020116/004
080812/001
081225/801
020007/007
030312
030313

020002/052
188226/001
080625/003
081001/008
081008/001
080626/001
101059/801
020002/033
020005/017
081004/008
020002/012
030783
030798/001
188213/801
188213/802
020016/003
188240/801
020001/014
020602/005
021708
081223/801
182012/001
020002/009
699055/002
081012/002
080661/001
020002/058
080287/001
020002/004
020002/023
020201/004
020210/002

188004/001

030338

081959/001

081406/001

081996/001

020219/001

020004/015

699110

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**